DOTINSER PROTEGE TU LEGADO

FICHA TÉCNICA FILTRO DE PARTÍCULAS P95





PRODUCTO: Filtro de partículas P95

MODELO: 2071

MARCA: 3M

SERIE: P95

TIPO DE AEROSOL: Aceitoso y

no aceitoso

DESCRIPCIÓN

Cuenta con Medio Filtrante Electrostático Avanzado que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes.

Se puede utilizar con los respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.

Usar con respiradores 3M de la series 5000 o cartuchos 3m serie 6000 con adaptador 3M 502 o máscaras medias y completas 3M serie 6000, 7000 y FF-400 con soporte de filtro para bayoneta. Cuando esté ajustado correctamente, usar en una variedad de aplicaciones como esmerilado, lijado y soldadora para concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (EL) con las medias máscaras o 50 veces el PEL con máscaras completas.

Las máscaras completas deberán probarse cuantitativamente para reclamar el factor de protección asignado por encima de 10 en modo de presión negativa. No usar en ambientes que sean un peligro inmediato para la vida o la salud.

APLICACIONES

- Protección contra polvos y neblinas que contengan aceites o no, incluido la aplicación de agroquímicos en forma de neblinas que no generen vapores.
- Usos: triturado, molienda, industria cementera, industria minera, industria farmacéutica, alimenticia, contrucción, empaque, carpintería.

INSTRUCCIONES DE USO

- No seguir las instrucciones y limitaciones de uso del conjunto respirador y filtros y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y puede resultar en enfermedad o muerte.
- Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
- Verifique el ajuste del respirador, con la prueba de ajuste cualitativa con sacarina
- Si el respirador se daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.